

Расценки на услуги Автосервиса "БЕЛИЗАР"

№	Наименование работ	Стоимость (руб.)	Примечание	Нормы времени (н.ч.)
<i>ДВС</i>				
1	Капитальный ремонт двигателя	50000-120000		24-38
2	Агрегатная замена ДВС	10000 - 30000		7,8-18
3	Замена (демонтаж-монтаж) подушки двигателя	1600 - 5800	1 шт.	0,54-2,8
4	Замена масла ДВС	700		
<i>Система ГРМ</i>				
1	Замена цепи ГРМ (включая ролики и сальники)	12000-25000		7-14
2	Замена ремня ГРМ (включая ролики и сальники)	4500-22000		2,5-5,5
3	Замена помпы водяного охлаждения (при замене ГРМ)	1500-2500		0,9-1,6
4	Замена переднего сальника коленвала	2400-3600	цепь	1,5-2
5	Замена подшипника ролика	350		0,25
6	Замена сальника лобовины	400-600	1 шт.	0,4-0,6
7	Замена ротора масляного насоса	1200-5200		0,65-2,2
8	Замена заднего коренного сальника	400-650		0,4-0,6
<i>Головка блока ДВС</i>				
1	Демонтаж-монтаж головки блока цилиндров	7000-27000		3,85-15
2	Текущий ремонт ГБЦ	4200-5800		4,2-5,8
3	Демонтаж-монтаж клапанной крышки	1200-2400		0,9-1,9
4	Демонтаж-монтаж распредвала	1100-3200		1,1-3,2
5	Восстановление тарелок клапанов	250-400	1 шт.	0,2-0,4
6	Проверка зазоров клапанов	1800-5400		1,8-3,6
7	Установка тепловых зазоров клапанов с коромыслами	200	1 шт.	0,2
8	Установка тепловых зазоров клапанов с шайбами	650	1 шт.	0,4
9	Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков)	250	1 шт.	0,15
10	Демонтаж-монтаж коромысел клапанов	1600-3200		1,6-3,2
11	Демонтаж-монтаж картера ДВС	2200-4600		1,2-3,2
<i>Система зажигания и топливная система</i>				
1	Замена свечей зажигания. Простые	150	1 шт.	0,15
2	Замена свечей зажигания. С катушкой	200	1 шт.	0,2
3	Замена свечей накаливания (1шт.)	250-500	1 шт.	0,25-0,5
4	Демонтаж-монтаж форсунок	300-1200	1 шт.	0,3-1,2
5	Демонтаж-монтаж инжекторов	1800-3800		1,8-3,8
6	Чистка инжекторов	450	1 шт.	0,3
7	Демонтаж-монтаж ТНВД (без учёта демонтажа ГРМ)	2400-3600		2,4-3,6
8	Демонтаж-монтаж впускного коллектора	2400-4800		1,5-2,6
9	Демонтаж-монтаж выпускного коллектора	1600-12000		1,6-2,5
10	Чистка дроссельной заслонки	1200-2200		1,2-2,2
11	Замена топливного фильтра в отсеке ДВС	650-1200		0,35-0,9
12	Замена топливного фильтра в баке (без снятия бака)	1100-2400		1,1-2,4
13	Замена топливного фильтра в баке (со снятием бака)	1600-3500		1,6-3,5
14	Демонтаж элементов салона	350-4000		0,35-4
<i>Навесное оборудование</i>				
1	Демонтаж-монтаж стартера	1200-5000		1,2-2,7
2	Демонтаж-монтаж генератора	1000-3300		1-3,3
3	Демонтаж-монтаж насоса гидроусилителя руля	1400-2600		1,4-2,6
4	Замена ремкомплекта насоса гидроусилителя	1600-2200		1,6-2,2
5	Демонтаж-монтаж интеркулера	800-4000		0,8-1
6	Демонтаж-монтаж турбины	4000-6500		2,8-4,8

7	Замена муфты вентилятора	1200-2100		1,2-2,1
8	Замена общего ремня навесного оборудования	950-1200		0,95
9	Замена ремня навесного оборудования	450		0,45
10	Замена сдвоенного ремня	650		0,65
11	Замена натяжителя ремня навесного оборудования	700-2100		0,7-2,1
12	Демонтаж-монтаж компрессора кондиционера	1100-3100		1,1-3,1
Замена прокладок				
1	Замена прокладки головки блока	7000-27000		8-10
2	Замена прокладки клапанной крышки	1200-2400	1 шт.	0,9-1,9
3	Замена прокладки поддона ДВС	2200-4600		2,2-4,6
Система охлаждения				
1	Демонтаж-монтаж термостата	800-2400		0,8-2,4
2	Демонтаж-монтаж радиатора	1700-4000		1,7-3,6
3	Замена патрубков	550-1200	1 шт.	0,55-1,2
4	Демонтаж-монтаж радиатора отопления	4500-22000		4,5-7,6
5	Замена охлаждающей жидкости	600-1600		
Выхлопная система				
1	Замена составляющих частей глушителя	1200-2400		1,2-2,4
2	Замена прокладки глушителя	650-950	1 шт.	0,65-0,95
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Стабилизатор				
1	Замена втулок стабилизатора	800-1800	пара	0,4-0,8
2	Замена втулок стоек стабилизатора	400	1 к-т	0,4
3	Замена линка стабилизатора	350-450	1 шт.	0,35-0,45
Амортизаторы				
1	Демонтаж-монтаж амортизатора	450-1400		0,45-0,75
Стойки				
1	Демонтаж-монтаж стойки без замены пружины	950-1150		0,85-1,15
2	Демонтаж-монтаж стойки с заменой пружины	1200-1800		0,95-1,25
3	Разбор салона для демонтажа стоек	750-1750		0,75-1,75
Пружины				
1	Замена пружины	980-1300		0,9-1,3
Рессоры				
1	Замена рессоры	1400-2400		1,4-2,4
2	Замена втулок рессоры	450-600	пара	0,45-0,6
Ступица				
1	Демонтаж-монтаж ступицы (блок подшипник)	1500-2400		0,95-1,5
2	Демонтаж-монтаж задней ступицы (с рычагом)	2200-3800		1-3,2
3	Перепрессовка подшипника ступицы	1200-1900		1,2-1,9
4	Замена подшипника ступицы под регулировку зазора	900-1500	пара	0,9
5	Регулировка подшипников ступицы	950-1200		0,65
Привода, полуоси				
1	Демонтаж-монтаж привода (передний)	1400-3500		0,85-1,85
2	Демонтаж-монтаж привода (задний)	1200-3500		0,95-1,95
3	Замена пыльника привода (внутренний)	750		0,55
4	Замена пыльника привода (наружный)	1200		0,65
5	Замена шруса	850		0,85
6	Демонтаж-монтаж полуоси	1800-3800		1,8-2,8
7	Замена сальника полуоси	450-750		0,45-0,75
Рычаги				
1	Демонтаж-монтаж верхнего рычага	1200-2200		0,75-2,2

2	Демонтаж-монтаж нижнего рычага	1200-2600		0,9-2,6
3	Демонтаж-монтаж задней продольной тяги	750-950		0,55-0,75
4	Демонтаж-монтаж передн. продольной реактивной тяги	750-950		0,55-0,75
5	Демонтаж-монтаж поперечной тяги	950-1300		0,65-1
Шаровые				
1	Замена шаровых опор (без учёта демонтажа рычага)	450-850		0,45-0,85
Сайлентблоки				
1	Перепрессовка с/блоков нижних рычагов	400-600	1 шт.	0,4-0,6
2	Перепрессовка с/блоков продольных тяг	300-350	1 шт.	0,3-0,35
Кардан				
1	Демонтаж-монтаж кардана	900-1400		0,55-1,7
2	Замена подвесного подшипника	850-1700		0,85-1,7
3	Замена крестовины кардана	900-1300		0,55-1,3
Редуктор				
1	Демонтаж-монтаж редуктора заднего моста	4800-7500		3,8-4,5
2	Демонтаж-монтаж переднего редуктора	4000-6800		3,2-5,2
3	Демонтаж-монтаж заднего редуктора (независимая подвеска)	2400-6400		2,4-4,4
4	Замена сальника привода редуктора	450-650		0,45-0,65
5	Замена сальника хвостовика редуктора моста (со снятием-постановкой карданного вала)	1800-3600		1-6
6	Замена сальника между раздаточной коробкой и КПП	5000-8000		3,5-5
7	Демонтаж-монтаж раздаточной коробки	4500-12000		2-5,4
Задняя ось				
1	Демонтаж-монтаж задней балки	3600-5200		2,9-4,4
Дополнительные работы				
1	Распиливание закисшего крепежа	200-400	1 шт.	0,3
2	Замена колёсной шпильки	250-550	1 шт.	0,25-0,55
Рулевое управление				
1	Замена рулевого наконечника	650-850		0,35-0,4
2	Замена пыльника рулевого наконечника	400		0,25
3	Замена рулевой тяги	1200-1400		0,5-0,75
4	Замена пыльника рулевой тяги	850-1200		0,6-0,8
5	Демонтаж-монтаж рулевой рейки	3600-6200		1,5-4,5
6	Замена с/блока рулевой рейки	450-550		0,25-0,35
7	Ремонт рулевой рейки (замена ремкомплекта)	4000-6000		3,2-7,5
8	Демонтаж-монтаж рулевой колонки	3200-4800		1,2-3,8
9	Ремонт рулевой колонки	2600-5000		1,2-2,5
10	Замена вал-крестовины	2200-3400		1,2-1,9
11	Замена углового рулевого редуктора	2600-4600		1,8-2,1
12	Демонтаж-монтаж насоса ГУР	2200-3600		1,4-2,6
13	Ремонт насоса ГУР	1600-2600		1,6-2,2
14	Замена жидкости ГУР на аппарате	850		0,85
15	Замена шланга высокого давления ГУР	1400-4200		0,6-3,1
16	Замена бачка жидкости ГУР	850-1300		0,85-1,3
Трансмиссия				
1	Демонтаж-монтаж МКПП 4WD, АКПП 4WD	8000-9800		4,8-8,8
2	Демонтаж-монтаж МКПП, АКПП	5200-7800		2,2-7,8
3	Замена диска сцепления	600-1000		0,5-10
4	Замена корзины сцепления			0,5-10
5	Замена опорного диска (маховика)	600-1000		0,5-10

6	Замена выжимного подшипника	450-650		0,2-0,4
7	Замена сальника первичного вала АКПП			6,5-8,5
8	Замена сальника первичного вала КПП			6,5-8,5
9	Замена заднего сальника коленвала ДВС			6,5-8,5
10	Замена гидротрансформатора			4,9-8,9
11	Демонтаж-монтаж ГЦС	950-2600		0,9
12	Демонтаж-монтаж ГЦС (под панелью)	2600-3200		1,6
13	Демонтаж-монтаж рабочего ЦС	500-1000		0,5-1
14	Ремонт ГЦС/РЦС	1100		0,8
15	Прокачка сцепления	450-750		0,4
16	Замена сальника гидромфты			1,2
17	Демонтаж-монтаж поддона АКПП	1200-3200		1,2-1,4
18	Замена подушки МКПП, АКПП	950-2600		0,9-1,4
19	Замена масла в трансмиссии	400	1 точка	
20	Замена жидкости в АКПП (вариатор)	1500		
Тормозная система				
1	Замена дисковых тормозных колодок	450-850	1 ось	0,4-0,5
2	Замена барабанных тормозных колодок	1400-1600	1 ось	0,8-1,1
3	Замена колодок ручного тормоза			1,1-1,5
4	Прокачка тормозной системы на аппарате ИМРАСТ (2-х контуров, со 100% заменой тормозной жидкости)	1500-1700		1,5-1,7
5	Регулировка стояночного тормоза	550-1400		0,55-1,4
6	Замена троса ручного тормоза	1200-2200		1,2-2,2
7	Проточка тормозного диска			
8	Замена тормозного диска	550-2400		0,4-1,2
9	Замена тормозного барабана	1100-1400		1,1-1,4
10	Замена суппорта	600-850		0,6-0,8
11	Замена ремкомплекта тормозного суппорта (1 порш.)	1150		1,1
12	Замена ремкомплекта тормозного суппорта (2 порш.)	1600		1,4
13	Замена ремкомплекта тормозного суппорта (4 порш.)	2200		2,2
14	Замена направляющей тормозного суппорта	700-1000		0,7-1
15	Замена рабочего тормозного цилиндра	1100-1500		1,1-1,5
16	Замена ремкомплекта рабочего тормозного цилиндра	1000-1800		1-1,8
17	Демонтаж-монтаж главного тормозного цилиндра	1600-2200		1,6-2,2
18	Ревизия главного тормозного цилиндра	680-3200		0,6-1,2
19	Замена тормозного шланга	850		0,8
20	Замена блока ABS	1800-3200		1,8-3,2
Общее				
1	Замена подушек кузова	20000-30000	к-т	
2	Развал-схождение (регулировка углов установки колёс)	1300-1800		
3	Проверка развал-схождения	800		
4	Замена лампочек освещения	200-500		
5	Перестановка колёс	400-600		
6	Зарядка АКБ	80	1 час	
7	Диагностика ходовой части легкового автомобиля	700		
8	Диагностика ходовой части джип, м/а, м/г	900		
9	Диагностика сканером	1000-1500		